

Når en lodret fritstående gravsten skal sikres



Stenhuggermester Rasmus Chr. Knudsen

STENHUGGERI



Vores elskede far
Edward Vestergaard
★ 9. 4. 1935 † 6. 4. 2018
Elsket og savnet

1. Man graver en kasse, og borer ned i frostfri dybde 1050mm
2. Man støber et betonfundament som skal hærde i min. 10-14 dage
3. Så blander man noget beton og støber gravstenen fast på fundamentet.

Er gravstenen meget høj, borer man et hul i bunden af gravstenen, og et i betonfundamentet og monterer det med et rust og syrefri gevindjern